



Wacaco Pipamoka

Kasutusjuhend

Hoiatus

Enne kohvimasina Pipamoka esmakordset kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi. See hoiab ära tervisekahjustuse ja seadme kahjustumise ohu.

- Ärge kasutage kohvimasinat muul otstarbel kui see, milleks see on ette nähtud.
- Hoidke pakkematerjale (kilekotti jne) lastele kättesaamatus kohas, kuna need võivad olla potentsiaalseks ohuallikaks.
- Ärge laske lastel kohvimasinat kasutada ega sellega mängida.
- Ärge asetage kohvimasinat gaasi- ega elektripliidile, ahju, mikrolaineahju ega nõudepesumasinasse.
- Ärge kunagi kuumutage vett otse kohvimasina veepaagis. Vesi tuleb keeta välise seadme, näiteks veekeetja abil, ja seejärel veepaaki valada.
- Puhastage kohvimasinat pärast iga kasutuskorda hoolikalt ja regulaarselt.
- Katlakivi tekkimise vältimiseks kasutage pehmet vett.
- Põletuse korral jahutage põletuskohta kohe külma veega ja vajadusel pöörduge arsti poole.
- Ärge tõmmake sisemist kambrit kruusi küljest käsitsi välja, kui see sisaldab vedelikku. Selle asemel keerake kamber kinni.
- Ärge valage kohvimasinasse rohkem vett kui ette nähtud.
- Kaas ei ole termiliselt isoleeritud ja võib olla kuum.
- Mõeldud kahe teelusikatäie jahvatatud kohvi (2 x 8 g) kasutamiseks. Ärge vajutage kohvi.

Ohutus

Pipamoka vastab kõigile toiduga kokkupuutumise ohutusstandarditele. Pipamoka on 100% BPA-vaba.


Keskkonnakaitse

Kõik Pipamoka pakendiosad on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest.

Jäätmekäitlus

Kohvimasin on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mida saab taaskasutada või ümber töödelda. Pärast kasutamist viige kohvimasin vastavasse jäätmekogumispunkti.

Toote kirjeldus



Kuidas teha Ameerika kohvi?

Vaadake kohvimasina pakendis olevaid ingliskeelseid illustreeritud juhiseid.

Koostisosad: 2 teelusikatäit (16 g) keskmise jahvatusega kohvi, 260 ml kuuma vett

1. Keerake kaas lahti.
2. Eemaldage kohvimasina seest komponendid.
3. Eemaldage filtrikorv.
4. Eemaldage filtrikorvi kaas.
5. Asetage kohvilehter filtrikorvile.
6. Lisa filtrikorvi kaks teelusikatäit kohvi.
7. Sulgege filtrikorv kaanega.
8. Täida kuuma veega joone alguseni, mis vastab 1 tassile.
9. Pange kohviga filterkorv veepaaki. **ETTEVAATUST, ET SAADA PÕLETUSI!**
10. Laske filtrikorvil põhja kukkuda, see võtab umbes 40 sekundit.
11. Koputage kohvimasinat õrnalt aluse vastu, et õhumullid välja lasta.
12. Sulgege veepaak kaanega.
13. Keera oranži rõngast järk-järgult lahti, et kohv välja pressida. **ETTEVAATUST, ÄRA PÕLETA!**
14. Kui olete kogu kambri lahti keeranud, pange see kõrvale. **ETTEVAATUST, PÕLETUSED!**
15. Keera kohvimasinale kaas peale ja naudi kuuma kohvi tundide kaupa.

Kuidas lattet teha?

Vaata. Kohvimasina pakendis on kaasas ingliskeelsed illustreeritud juhised.

Koostisosad: 2 teelusikatait (16 g) keskmise jahvatatud kohvi, 80 ml kuuma vett, 180 ml kuuma vahustatud piima

1. Korda Ameerika kohvi juhiste samme 1–7.
2. Vala kuuma vett joone algusesse, mis vastab $\frac{1}{4}$ tassi.
3. Korda Ameerika kohvi juhiste samme 9–14.
4. Lisa vahustatud piim ja naudi.

Kuidas teha külmpriuulitud kohvi?

Vaata. Kohvimasina pakendis on kaasas ingliskeelsed illustreeritud juhised.

Koostisosad: 2 teelusikatait (16 g) keskmise jahvatusega kohvi, 200 ml külma vett, jääkuubikud.

1. Korda Ameerika kohvi juhiste samme 1–7.
2. Pange kohvikorv eelnevalt kruvidega veepaaki.
3. Asetage kamber kohvimasina peale.
4. Täida kamber $\frac{3}{4}$ ulatuses külma veega ja lisa jääkuubikud. Oota 1-2 tundi, kuni protsess on lõppenud.
5. Eemalda veepaak. Keera kaas peale ja naudi.

Näpunäited parimate tulemuste saavutamiseks

- Kasutage filtreeritud vett ja värskelt jahvatatud kohvi.
- Jahvata kohvioad vahetult enne kohvi valmistamist, eelistatavalt keraamiliste jahvatuskividega veskis.
- Kohvi valmistamisel keerake filtrit aeglaselt, umbes $\frac{1}{4}$ pööret sekundis, ja veenduge, et kogu vesi on filtrist läbi voolanud.

Garantii ja toote kasutamine

Toodetele kehtib seadusega ettenähtud standardne garantiiäeg. See garantii ei ole edasiantav ja rahaline hüvitamine sularahas ei ole võimalik. Garantii ei laiene toodetele, mida on kasutatud muul viisil kui käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

Garantii ei kata samuti:

- Kahjustusi, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, hooldamatuse tõttu või mis tahes muul eesmärgil kasutamisest, mida selles juhendis pole märgitud.
- Välisilme kahjustusi, korrosioonist või järkjärgulisest kulumisest tingitud kahjustusi.

Igasugune volitamata isikute sekkumine või remont toob kaasa toote garantii tühistamise.

Müüja ja maaletooja: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.