

**KAFFE  
LOGIC**

# **Kaffelogic Boost Kit**

Kasutusjuhend


## Mis on karbis

- 1x lühike BOOST röstimiskambri pikendusrõngas.
- 1x pikk BOOST röstimiskambri pikendusrõngas.
- 1x BOOST aktiveerimiskood.


## Aktiveerimine

1. Ava oma sülearvutis Studio.
2. Ühenda USB-C-kaabel sülearvuti ja grilliga.
3. Lülitage röster sisse.
4. Studios klõpsa **Abi > Aktiveeri funktsioonid**.
5. Sisesta hüpikaknas kood, mis asub sinu Boosti aktiveerimiskaardi tagaküljel, ja klõpsa aktiveerimisnupul.
6. Staatus muutub olekust „Mitteaktiivne” olekuks „Aktiivne”. Kui see nii ei ole, võtke ühendust klienditoega.

## Kuidas kasutada



Kaalu soovitud kogus kohvi (10 g kaupa).



Suurema koguse küpsetamisel kasutage BOOST-rõngast.

Vala kohvikoor rösterisse.

Press ▶ to load  
K-logic classic



Valige oma profiil ja vajutage nuppu *Start* .

The image shows a close-up of a coffee machine's control panel. A rectangular display shows the text "Select load size [120g] then ▶". Below the display are five circular buttons with icons: a minus sign, a plus sign, a play button, a square with a diagonal line, and a menu icon (three horizontal lines).

Teil palutakse valida oma pesukogus nuppude + ja - abil.

The image shows a close-up of a coffee machine's control panel. A rectangular display shows the text "0:01 L3.5 \* 28.9 K-logic classic". Below the display are five circular buttons with icons: a minus sign, a plus sign, a play button, a square with a diagonal line, and a menu icon (three horizontal lines).

Praadimise alustamiseks vajutage nuppu *Start* .

## Lisateave

- Komplektis olevad BOOST-rõngad on pikendused, mis takistavad röstitud ubade väljakukkumist, kui eemaldate aganakoguja. Väiksemaid partiisid saab ka ilma nendeta röstida.
- Kui soovite küpsetada tavalist ehk „mitte võimendatud“ praadi, valige täitekogus 120 g ja küpsetage nagu tavaliselt.
- Kui soovite enne röstimist kontrollida kohviubade liikumist, kasutage rösterisse asetatud kohviga ventilaatori eelvaadet. Pärast profiili valimist vajutage menüünuppu ja valige Ventilaatori eelvaade. See käivitab ventilaatori ilma kütteta, et veenduda ubade piisavas liikumises.

## Suuremad partiid

Mõned kohvid ei pruugi suuremate koguste puhul identselt röstida. Tavaliselt võib see kehtida suure tihedusega, väikese sõelaga või madalama kvaliteediga kohvide puhul. Kui suuremate koguste puhul esineb „ubade lukustumist“ (ubade liikumine peatub röstimise ajal), kõrbemist või ebäühtlasemat röstimist, röstige lihtsalt väiksemaid koguseid, kuni saavutate oma kohvi jaoks optimaalse tulemuse.

## Tugi

Abi saamiseks võtke ühendust klienditoega aadressil [kaffellogic.com/help](https://kaffellogic.com/help).

## Garantii ja toote kasutamine

Toodetele kehtib seadusega ettenähtud standardne garantiiaeg. See garantii ei ole edasiantav ja rahaline hüvitamine sularahas ei ole võimalik. Garantii ei laiene toodetele, mida on kasutatud muul viisil kui käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

Garantii ei kata samuti:

- Kahjustusi, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, hooldamatuse tõttu või mis tahes muul eesmärgil kasutamisest, mida selles juhendis pole märgitud.
- Välisilme kahjustusi, korrosioonist või järkjärgulisest kulumisest tingitud kahjustusi.

Igasugune volitamata isikute sekkumine või remont toob kaasa toote garantii tühistamise.

**Müüja ja maaletooja:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

